

Kraftoverførings- aksel (PTO)



FOTO: SEGES

Kraftoverførings- aksel (PTO)

- Få instruktion i, hvordan PTOen anvendes og monteres korrekt.
- PTOen skal være udstyret med intakt og CE godkendt afskærmning og sikkerhedskæder i begge ender, der fastholder afskærmningen korrekt.
- Stands altid køretøjets motor og tag nøglerne ud, når PTOen monteres.

Vær opmærksom!

- En ikke afskærmet PTO kan i værste fald være livsfarlig.
- Følg altid leverandørens anvisning, når du skal montere redskaber og bruge PTOen.
- Forkert montering af PTO-akslen kan ødelægge afskærmning mm., og der er risiko for, at personer, genstande mv. slynges rundt med stor kraft og alvorlig skade til følge.
- Brug aldrig maskiner og PTOer med defekt afskærmning eller manglende kæde, før forholdet er bragt i orden.



Husk!

- Vedligehold og rengør PTOen og kardanleddene regelmæssigt. Snavs og manglende smøring kan ødelægge PTOen og afskærmningen.
- Afskærmningerne skal gå mindst 20 mm udover nærmeste kardankryds uanset hvilken vinkel, der forekommer under arbejdet.
- Arbejd aldrig, hvor der er 'ikke afskærmede' roterende og bevægelige maskindele, da der er risiko for at komme alvorligt til skade.

