

# Nødstop



# Nødstop

- Nødstoppet skal stoppe hele maskinen/anlægget
- Nødstoppet skal være CE-mærket
- Nødstoppet installeres af autoriseret el-installatør
- Der skal være nødstop på de fleste større maskiner og anlæg.

## Vær opmærksom!

- Maskinen må ikke kunne starte automatisk igen, efter nødstoppet er aktiveret
- Nødstoppet SKAL manuelt stilles tilbage i 'klarstilling' efter et nødstop
- Når du sammenbygger maskiner, skal der bygges nødstop på den samlede enhed.



## HUSK!

- Årligt maskineftersyn
- Test jævnligt, at nødstoppet virker
- Instruer medarbejdere i, hvordan nødstoppet afbrydes, og hvordan man genstarter det
- Søg hjælp hos arbejdsmiljøkonsulenter, hvis der opstår spørgsmål om maskiner og nødstop.